



・この度は、お買上げ頂き、まことにありがとうございます。 ・ご使用前に「安全上のご注意」(3~4ページ)を必ずお読みください。 ・この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに保管してください。 ・保証書は「お買上げ日・販売店」等の記入を確かめ、大切に保管してください。 ・この取扱説明書に載っている画面の表示は実際のものと多少異なる場合があります。



### TV-04-C013

### ■製品仕様 ■メモ

### ■アフターサービスとお問い合わせ

### ■故障かも・・・と思ったら

### ・その他の情報

### ■その他

### ・接続のしかた

### ■外部機器と接続する

### ・工場出荷時リセット/エラーメッセージについて

### ・B-CASカード情報/省エネ設定

### ·機器設定

### ·個人情報

## ■各種設定

### ・画面サイズ切換/メニューボタンで出来ること

### ■設定メニュー

### ・録画の再生と削除

### 直接録画と予約録画

### ・USBハードディスクについて

### ·注意事項

### ・dデータを使う ■録画·予約/再生

## ■データ放送を楽しむ

### ・ネットワークを設定する

### ・インターネットを利用するための接続をする

### ■インターネットを利用する

### ・番組表を見る

### ■番組表を使う

### ·基本操作

## 放送の種類

## ■テレビを見る

### ■テレビを見るための準備 ・mini B-CASカードを挿入する

■リモコンの説明

・アンテナの接続

・かんたん設定

■各部の説明

### ■安全上のご注意

■スタンドの組み立て方

### ■付属品

# もくじ

| 安全上のご注意        |  | P3·4                                |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 付属品            |  | P5                                  |
| スタンドの組み立て方     |  | P6                                  |
| 各部の説明          |  | P7·8                                |
| リモコンの説明        |  | P9 · 10                             |
| テレビを見るための準備    | ・miniB-CASカードを挿入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | P11<br>P12<br>P13 • 14              |
| テレビを見る         | <ul> <li>・放送の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | P15<br>P16~18                       |
| 番組表を使う         | ・番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | P19 · 20                            |
| インターネットを利用する   | ・インターネットを利用するための接続をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | P21<br>P22~24                       |
| データ放送を楽しむ      | ・dデータを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | P25 · 26                            |
| 録画·予約/再生       | <ul> <li>注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | P27<br>P28~30<br>P31~33<br>P34 • 35 |
| 設定メニュー         | ・画面サイズ切換/メニューボタンで出来ること・・・・・  | P36                                 |
| 各種設定           | ・個人情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | P37·38<br>P39~41<br>P42<br>P43      |
| 外部機器と接続する      | ・接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | P44                                 |
| その他            | ・その他の情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | P45                                 |
| 故障かも・・・と思ったら   |  | P46 · 47                            |
| アフターサービスとお問い合わ | t de la constant de la const | P48                                 |
| 製品仕様           |  | P49                                 |
| XŦ             |  | P50                                 |
|                |  |                                     |

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐも のです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。 いずれも安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。











- 電池のアルカリ液がもれたときは素手で触らないでください。  $\bigcirc$ 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明のおそれがあり ますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただ ちに医師の治療をうけてください。皮膚や衣類に付着した場 合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれ いな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状 があるときは、医師に相談してください。
- 電池は火や直射日光などの過激な熱にさらしたり、分解・ 改造・ショートしないでください。 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損 の原因になることがあります。
- 電池はプラスとマイナスの向きに注意し、機器の表示どお り正しく入れてください。 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損 の原因になることがあります。
- 長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出してください。 さい。 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲汚損

の原因になることがあります。

移動について

🔨 注意

移動させるときは、接続されている線などをすべて外してく ださい。 電源コードや本機が損傷し、火災・感電の原因になることが

あります。

電波妨害について・・・

本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機 器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れた り雑音が発生したりすることがあります。このときは、機器を影響のないところま で本機から離してください。

急激な温度差がある部屋 (場所) でのご使用は避けてください・・・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は表示品位が低下する場合がありま すのでご注意ください。

低温になる部屋 (場所)でのご使用の場合・・・ ご使用になる部屋(場所)の温度が低温の場合は、画像が尾を引いて見えたり、少 し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復 します。



## 本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください。



本製品をお取り扱いになる前に、以下のものが全てそろっているか確認してください。 万が一、不足しているものや破損しているものがある場合はお買上げ店、 または弊社サポートセンターまでご連絡ください。



プラスドライバー(市販品)をご用意ください。

### 1.本体にスタンドを取り付けます。

## 2.スタンド裏側から4箇所をネジでとめます。

※スタンドを組み立てる際は、毛布など厚手の柔らかい布を敷いた上で行ってください。 ※ネジは付属品です。 ※ゆるみのないようにしっかりと取り付けてください。

【本体底面】









# 各部の説明

### 【本体前面】



### 【本体背面】



### ②電源表示ランプ 緑色点灯:電源がオンのとき 赤色点灯:リモコンで電源をオフにしたとき(スタンバイ状態) 橙色点灯:録画中のとき

### ③+音量-

音量の調整に使用します。

### ④▲チャンネル▼

①リモコン受信部

リモコンの信号を受信する部分です。

リモコンはこの部分へ向けて操作してください。

また、受信部近くに遮へい物を置かないようにしてください。

チャンネルの選択に使用します。

### ⑤放送切換

地上デジタル・BS・CS放送を切換えできます。

### ⑥入力切換

ボタンを押すごとに地デジ・ビデオ・HDMI1・HDMI2の順で 入力切換をおこないます。

### ⑦ 山 電源

録画専用 USB

D 有線 LAN

0 イヤホン

۲

6

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

電源のオン/オフに使用します。

### ⑧サポート専用入力端子

サポートセンターでの修理専用端子です。

### ⑨HDMI2/MHL入力端子

HDMIケーブル (市販品)を接続します。 ※HDMI2入力端子はMHL機能に対応しています。



### ⑩HDMI1入力端子

HDMIケーブル(市販品)を接続します。

### 11BS/CSアンテナ入力端子

アンテナ線(市販品)で壁などのアンテナ端子と接続します。

### 12世デジアンテナ入力端子

アンテナ線(市販品)で壁などのアンテナ端子と接続します。

### ⑬AV入力端子

AVケーブル(市販品)を接続します。

### (例イヤホン出力端子)

イヤホン/ヘッドホン(市販品)を接続します。

### ⑮有線LAN端子

有線LANケーブル(市販品)を接続します。

### 16録画専用USB端子

USBハードディスク(市販品)を接続します。

### ⑦mini B-CASカード挿入口

mini B-CASカードを挿入します。(☞11ページ) カードの向きにご注意ください。

### 18壁掛け金具取付用ネジ穴×4

本製品は市販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付ける ことができます。

●VESA規格

MIS-D 100,100,4

※壁掛け金具の取り付けは、必ず専門業者にご依頼ください。
※専門業者以外の人が取り付けて、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下して、打撲や 大けがの原因となることがあります。

### 19ACアダプター入力端子

ACアダプター(付属品)を接続します。

# リモコンの説明

※リモコンは本体受信部から3メートル以内、上下左右30度以内でご使用ください。



| 地上D                 | 地上Dボタン                    | 地上デジタル放送への切換えた   |
|---------------------|---------------------------|--|
| BS                  | BSボタン                     | BS放送への切換えができます。  |
| CS                  | CSボタン                     | CS放送への切換えができます。  |
|                     | ×=1-                      | 設定メニュー画面を表示します   |
| 入力切換                | 入力切換                      | テレビ放送の切換えや外部機  |
| 戻る                  | 戻る                        | 表示されているメニュー画面な   |
| 画面表示                | 画面表示                      | 現在の受信チャンネル情報を書   |
| 番組表                 | 番組表                       | 現在放送している番組から、そ   |
| <br>番組情報            | 番組情報                      | 番組視聴中にボタンを押すと、   |
| 字幕                  | 字幕                        | 受信している放送が字幕放送の   |
| +<br>音量<br>-        | <b>音量</b><br>音量の調整に使用します  | ・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |
|                     | ト 方向ボ<br>メニューP<br>動かした!   | <b>ジタン</b><br>内でカーソルを<br>D項目を選択します。                                |
| 電池                  | の入れ方                      |  |
| ※リモコンは              | こは単4形乾電池2本が               | 必要です。  |
| 1.リモニ<br>カバー<br>くださ | 1ン背面の電池<br>-を取り外して<br>さい。 |  |
|                     |                           | <u> </u>   |

# リモコンの説明

### ができます。

器入力の切換えをします。

どを1つ前の画面に戻すことができます。

表示します。

れ以降に放送予定の番組一覧表が表示されます。

画面に番組内容が表示されます。

の場合、字幕を表示します。

ル 切り ます。



決定ボタン

選択した項目を決定します。



リモコンの説明

# テレビを見るための準備

# miniB-CASカードを挿入する

1.mini B-CASカード台紙に記載の文面をよくお読みください。 ※パッケージを開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

2.内容に同意の上でmini B-CASカードを台紙からはずします。

3.テレビ本体の電源がオフになっていることを確認し、mini B-CAS カードを正しい向きで挿入口にしっかり奥まで差し込んでください。



※mini B-CASカードを挿入しないとデジタル放送が映りません。 ※mini B-CASカードは折り曲げないように挿入してください。 ※mini B-CASカード以外のものを挿入しないでください。 故障や破損の原因になります。 ※ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

## miniB-CASカードを抜くとき

### テレビ本体の電源をオフにして、mini B-CASカードを一度押してから、 ゆっくりと抜いてください。

mini B-CASカードの取り扱いについて

・mini B-CASカードの取り扱いについて詳しくは、カードに貼ってある台紙の説明をご覧ください。

- ・mini B-CASカードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- ・裏の端子面には触れないでください。
- ·分解・加工はしないでください。
- ・破損などによりmini B-CASカードの再発行を依頼する場合は費用が必要です。 詳しくは、mini B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。

### mini B-CASカードについてのお問い合わせ先

(㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL:0570-000-250

(2016年3月現在)

※アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。

## 1.アンテナと本機をつなぎます。

地上デジタル放送と BS/110度CSの放送 信号が混合されてい る場合



地上デジタル放送と BS/110度CSの放送 信号が個別の場合



2.付属のACアダプターをACアダプ ター入力端子に接続し、コンセン トに差し込みます。

### 3.本体裏面電源ボタン、もしくはリモ コンの電源ボタンを使って電源を オンにします。

※アンテナ線は、工具などを使って締め付け過ぎないようにしてください。故障の原因となることがあります。 ※本製品にアンテナ線は付属していません。 ※図は接続の略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。 ※地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送の信号が受信されていることをご確認ください。 ※リモコンを使用する際は、リモコンの電池がきちんと入っていることを確認してください。 ※電源を入れてから画面が映るまでに数十秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。



# テレビを見るための準備

# かんたん設定

開封後、はじめて電源を入れた時、自動的にかんたん設定画面が表示されます。

### 1.電源をつける

コンセントを差し込み、本体またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンに します。オンの状態になると、本体左下の電源ランプが緑色に点灯します。

### 2.かんたん設定案内

かんたん設定案内の表示画面で「決定」ボタンを押すと、 初期設定がはじまります。

## 3.かんたん設定 都道府県設定

お住まいの地方を方向ボタンで選び、「決定」ボタンを押 します。次に、お住まいの都道府県を方向ボタンで選び、 「決定」ボタンを押します。



ンテナ線の接続と B一CASカードが押) れていることを確認してください。地上う タル、BS、CS放送を視聴するために必

### 4.郵便番号設定

数字ボタンでお住まいの郵便番号をリモコンの数字ボタ ンで入力し、「決定」ボタンを押します。

## 5.かんたん設定 初期スキャン

地上デジタルのチャンネルスキャンを行います。方向ボタ ンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押すとスキャンが始 まります。(スキャン完了まで数分かかります。)スキャン 完了後、画面に受信チャンネルリストが表示されます。ス キャン結果を確認し、「決定」ボタンを押します。



### 6.かんたん設定 設定終了

「決定」ボタンを押し、かんたん設定を終了します。

### 再度かんたん設定を行う場合

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。方向ボタンで 「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
- 2. 「各種設定」画面の「かんたん設定」を上下ボタンで選び、「決定」ボタンを押して 再設定をしてください。

### 本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただくためには、下記の確認と設定が必要です。

- ●地上デジタル放送を受信するにはUHFアンテナ(地上デジタル用)が必要です。 ●BS/110度CS放送を受信するには衛星アンテナが必要です。
- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。また、個別受信で複数のテレビやチューナーをお使いの場合、分配器・分波器は、 全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、 BS・110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- テナ端子へアンテナ線を接続してください。レコーダー等の接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対 応の分配器をお使いください。
- ※アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。

### 地上デジタル放送の受信方法

- ●屋外アンテナの場合
- アンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナもしくはVHF/UHFの混同アンテナになっているかを確認してください。 詳しくは電気店またはアンテナ設置業者にご相談ください。
- ●ケーブルテレビの場合 ご契約されているケーブルテレビの伝送方式がパススルー方式であるかを確認してください。伝送方式が不明な場合は、 ご契約されているケーブルテレビ会社にお問合せください。

### 地上デジタル・BS・CS放送の受信強度の確認(受信強度の確認方法は@40ページ)

●50%未満の場合 電波が弱いもしくは電波障害の可能性があります。詳しくはお買上げ店またはお近くの電気店にご相談ください。 ●50%以上でも映らない場合

アンテナ線などケーブル類の接続に間違いがないか再度確認し、チャンネルの再設定をしてください。



# かんたん設定

| かんたん設定-設定終了  |          |
|--------------|----------|
| かんたん設定の操作はこれ | れで終了です。  |
| 設定内容         |          |
| 地方/都道府県      | 関東/東京    |
| 郵便番号         | 160-0004 |
|              |          |
| 決定 終了        | 戻る 前画面   |
|              |          |

●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダー等を接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アン

# テレビを見る

## 放送の種類

### ■地上デジタル放送

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。

### ■BSデジタル放送

BSデジタル放送とは、放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使った、デジタル信号によるテレビやラジ オの放送です。「WOWOW」「スターチャンネル ハイビジョン」等の有料放送は加入申し込みと契約が 必要ですが、視聴条件が無料のチャンネルは申し込み等は不要で、アンテナなどのセッティングが完了 すれば視聴可能になります。NHK BS1、NHK BSプレミアムは視聴可能ですが、視聴契約をしないと画 面上にメッセージが表示されます。(2016年5月現在)

### ■110度CSデジタル放送

110度CSデジタル放送とは、通信衛星(Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュースやス ポーツ、映画、音楽等の専門チャンネルがあります。 一部を除き有料で、受信するには、見たいチャンネルを視聴契約する必要があります。 おもなサービスに「スカパー!」があり、CS1とCS2の2つの放送サービスがあります。 「スカパー!」へは加入申し込みと契約が必要です。(2016年5月現在)

### お問合せ先

WOWOW 公式HP:http://www.wowow.co.jp/ カスタマーセンター:0120-580-807(受付時間 9:00~20:00 年中無休)

スターチャンネル 公式HP:http://www.star-ch.jp/ カスタマーセンター:0570-013-111 または、044-540-0809 (受付時間 10:00~18:00 年中無休)

スカパー! 公式HP:http://www.skyperfectv.co.jp/ カスタマーセンター:0120-211-855 (受付時間 10:00~20:00 年中無休)

## 電源をつける

コンセントを差し込み、本体またはリモコンの電源ボタンを使って 電源をオンにします。オンの状態になると、本体左下の電源ランプ が緑色に点灯します。

※電源ボタンを押してから画面が映るまでに十数秒かかります。 画面が表示されるまでお待ちください。

## 消す

もう一度電源ボタンを押すと画面が消え、スタンバイ状態になります。

## チャンネルを変える(1)~(12)

①数字ボタンで、見たいチャンネルを直接選択することができます。 ※チャンネル表示は約10秒で消えます。

- ②本体のチャンネル+/-ボタンもしくはリモコンのチャンネル+/-ボタ ンを押すと、チャンネルの番号順にチャンネルを選択することがで きます。
- ③「3桁入力」ボタンを押し、数字ボタンでチャンネルを選び、「決定」 を押すと直接チャンネルを選局できます。例)チャンネルの「023」を 選局するときは、数字ボタン「10/0」⇒「2」⇒「3」を順に押します。 ※ボタンは3秒以内に次のボタンを押してください。

※デジタル放送では3桁のチャンネル番号と枝番がある番組があります。 必要に応じて枝番に(0~9)を入力してください。

# 音量を調整する

本体またはリモコンの音量+/-ボタンを押すと、音量を調整することが できます。

### 消音する

消音ボタンを押すと一時的に音が消えます。もう一度ボタンを押すと 元の音量に戻ります。

## チャンネル情報を表示する

画面表示ボタンを押すと、現在見ているチャンネルの情報を表示する ことができます。画面表示を押す度に「表示なし」と「表示あり」が切 り換ります。



番組の情報を表すアイコン

# テレビを見る

# 基本操作



| 字幕 🚎   |  |
|--|--|
| リモコンの「字幕」 ボタンを<br>「字幕言語2」・・・の順で切   | :押すたびに「字幕<br>)り換ります。                             |
| (例)  |  |
| 字幕オフ   |  |
| ※字幕放送に対応している放送の番<br>※映像自体に字幕が表示されている<br>※字幕は放送信号や処理の速度にな<br>が、故障ではありません。 | 組でのみ利用することか<br>場合は「字幕オフ」に設<br>よって多少画面との時間        |
| ※受信している放送によつて表示かり  | 美はる場合かめります。                                      |
|  |  |
| オフタイフーた体   |  |
| リモコンの「オフタイマー」<br>時間」⇒「1時間30分」⇒「2   | : ┛ ( <sup>2004</sup> )<br>ボタンを押すたび<br>時間」・・・の順で |
| (例)  |  |
| オフタイマー:  | 切  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



# 番組表を使う

## 番組表を見る

### 当日から7日先までの番組表 (EPG) を画面で確認 することが出来ます。

<注意>画面の表示は実際のものと多少異なる場合があります。お買上げ後 はじめて使用するときや、長期間電源ケーブルを抜いていたときなどは、すぐ に番組表が表示されない場合があります。番組表の情報をダウンロードする には多少時間がかかることがありますのでご注意ください。

### 番組表の表示 ● ■ ■

「番組表ボタン」を押すと番組表の画面をみることができます。もう一 度番組表ボタンを押すか、戻るボタンを押すと元の画面に戻ります。

| テレビ                                      | 番組一覧  |  |  | 地上デジタル   |   | 2016年1月12日(火)  | PM 4 : 27                 |
|--|---|--|--|--|---|--|---------------------------|
|  | 4<br>041  | 5<br>051   | 6<br>061   | 7<br>071   | 8<br>081  | 1 2<br>121 122   |                           |
|  | テレテレ1   | テレビ朝朝  | T 8 8 1  | テレビ東東  | レジテレビ   | 放送大学1 放送大学2  |                           |
| 1/12<br>(火)<br>4<br>PM                   | news<br>列<br>島ブル…東京<br>で初雪♥▼2時                  | 相相9 #3<br>解到两                                      | Lスタ 熱湯<br>かけられ…死<br>亡3歳左児行<br>常的に達了                      | L9YOU!<br>『スペシャリ<br>ストが教える<br>グルメ店の…                             | 世界とのニュ<br>ース<br>(<br>一<br>ス<br>(<br>一<br>、<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>)<br>)<br>) | 9 ネットワークとサービス 第<br>4回「ホームネットワーク」   | 第1 1/12<br>(火)<br>4<br>PN |
| 5<br>PM                                  | か高調¥3歳<br>放置死…熱湯<br>かけた国<br>列島ブル…東<br>京でも「初雪    | スーパーNチャンネル<br>マンネル<br>家空行列…その先に何が<br>五輪かけ北朝        | √ 北海道で-     2 3.9 度観     測     測     アニュースワ     イド① 3 連休 | <sup>122</sup> Nアーサー【<br>旅に新風!…<br>2017<br>第決スイッチ<br>▽日本橋炊…      | スラム国危険<br>な手口…独自<br>検証マゾロ目<br>婚に祝福の嵐<br>▽危険ドラッ<br>グを所持NH  | <ul> <li>         「肢体不自由教育の実際7-<br/>キャリア教育と進路指導ー・</li> <li>         ジタル情報と符号の理論<br/>第14回「動画の符号化」     </li> </ul> | 5<br>PM                   |
| 6<br>Pi                                  | 」 今季一の寒<br>さに▼和牛が<br>高騰で悲鳴…<br>焼き肉にジワ<br>リ影響も▼… | 鮮戦へ▼疑惑<br>のDNA型鑑<br>定、無実訴え<br>…注目の判…               | 明け寒さは?<br>②人知れず世<br>のために暮ら<br>し守る深夜の<br>仕事▽5.50…         | <sup>00</sup> 新ウルルラマ<br>ン列伝「怪…<br><sup>30</sup> ススー・スォ<br>ース ス乱… | K37歳アナ<br>がなぜ▽少女<br>を狙う大人た<br>ち"卑劣男"<br>を徹底追跡…  | 15 地域福祉の展開 第14回「2<br>震災と地域福祉の課題-201<br>年代」   | t 6<br>0 №                |
| 7<br>PM                                  | 火曜サプライズ<br>結婚おめでとう生報告…                          | <sup>00</sup> みんなの健康<br>エンターテイ<br>ンメント!み<br>んなの家庭… | <sup>00</sup> みんなのニッ<br>ポンの出番!<br>超便利な職<br>人の逸品続…        | ■ ありえるん<br>世界【世界の<br>衝撃映像&衝<br>撃八ウス&新<br>常識 2時…                  | <sup>00</sup> ペケポケブケ<br>ス【高新裕太<br>が新クイズで<br>才能が開花…  | <sup>10</sup> 初歩のアラビア語 第14回<br>パレスチナ料理を食べました<br>か〜料理ともてなしの心〜… <sup>50</sup> 授業科目案内〜大学の窓「・・・                      | Γ<br>                     |
| news every.列島ブル…東京で初雪▼和牛が高騰▼3歳放置死…熱湯かけた宮 |   |  |  |  |   |  |                           |

※はじめて番組表を使うときは「番組情報がありません」と表示されることがあります。 その場合は、各局を一度視聴することで、情報を取得することができます。 ※番組表ボタンを押すと、その直前まで視聴していた番組が選択された番組表が表示されます。 ※番組表は矢印ボタンを押すことによって見えていない部分も見ることができます。

## 番組表の切換

番組表が表示されている時に (地上D)(BS)(CS) )を押すことで番組 表を切り換えることができます。



BS放送の番組表が表示されている状態で、BSボタンを押すと BSデジタル→BSデジタルデータ放送→BSデジタルラジオ放送、 の順で番組表が切り換ります。

# リモコンのカラーボタンでできること

- 青:前日の番組表を表示します。(現在より過去の番組表は表示しません)
- 赤:翌日の番組表を表示します。
- 緑:番組検索ができます。
- 黄:録画・視聴予約リストを表示します。



## 現在放送中の番組を見る

現在放送中の番組を見ることができます。

①「番組表」ボタンを押して番組表を表示します。方向ボタンで放送 中の番組を選び、「決定」ボタンを押します。

②方向ボタンで「見る」を選び、「決定」ボタンを押します。

| 76-6 | 80-2             |                     |                   | 絶上デジタル     |                    | 2016年1月12日(4) 74                   | 4 27 |                                |                 | 香相指定錄           |          |
|------|------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|      | 048 <sup>4</sup> | 051                 | <b>.</b>          | 671        | C01 *              | 121 122                            |      | ******                         | 1.01.1          |                 |          |
|      | 95-95-1          | 91-21日              | 1881              | P5-C##     | F16FFC             | B2391 B2392                        |      | 1872 041 2                     | 0701            |                 |          |
| 181  | A                | 4242.9 # 3<br>MTPUS | ■Lスタ 動源<br>かけられ一天 | [242+9     | ※ 世界との二 3<br>一 入開灯 | ■ ネットワークとワービス 第1<br>4回 (ホームネットワーク) |      | news eve                       | 列島ブル3           | ミ京で初言▼          | 和牛が馬     |
|      | 島ブルー東京           |                     | 亡り縄女売日            | ストが教える     |                    |                                    |      |                                |                 |                 |          |
|      | 100000           | B                   | Tona a            | 75340      | 8268/4             | WARASASTARN MILE                   |      | 1/12(0k) PM 3:                 | 50 - PM 7-00    |                 |          |
|      | 計算机-動品           | モンネル ア              | 22.928            | MN7-9-1    | 5+0-MD             | 「股位不由自教者の実用7-                      |      |                                |                 |                 |          |
|      | かけた学             | 11111               | 27                | Mark I and | 検証マゾロ目             | キャリア教育と道路指導                        |      | 列島ブル…東京で                       | も「初雪」今季一0       | の寒さに▼和          | 午が美麗     |
|      | 10.71.0          | 専生行列ーそ              | 77.00.27          | VILLER     | BCRBOK             | 第 デジタル情報と目号の環論                     |      |                                | 熟悉がけた▼常磐日       | #ストップ▼          | 行列ラーン    |
|      | 275.222          | 200000              | 110.3.88          |            | (TRANSAN           | 第14月 (動業の符号化)                      |      | PU21                           |                 |                 |          |
|      | 199-08           | 鮮和へ平証的              | 約788は7            | 阿奈つんんうマ    | K37歳77             |                                    |      |                                |                 |                 |          |
|      | 20,4047          | CONADE              | 三人知れず世            | ン列目 1億一    | ガロゼマシ京             | 開始編集社の展開 第14月 (大                   |      | 43. TEXT MONTH ON              | ABB SEAL        |                 |          |
|      | 焼き肉にジフ           | 2. 8833             | してんままの            | × x x x x  | 5 - # 2 F          | 重災と地域福祉の課題-2010                    |      | Martine and the martine of the | 10 10 July 2071 |                 |          |
|      | 5回日も平一           | - 28.58 52.71       | 0.875.50          | -2 28-     | 10220-             | 810                                |      | アレビ ニュース H                     | D 1080/ 16:9    | ステレオ            | 122.0    |
|      | ■ 矢曜サプライ         | 開みんなの使用             | BAAGD=7           | # 803.8A   | 町 ペクポクブウ           | 第初歩のアラビア語 第14回「                    |      | - III AN A THE THE             |                 |                 |          |
| 7    | X NILLAR         | 129-74              | #20881            | 291290     | ス(満断相大             | パレステナ料理を食べました                      | 7    |                                |                 |                 |          |
|      | とう生態者一           | 人口の東京一              | 人の進出却一            | 第ハウスル新     | 201712で            | P-NECCCUDO                         | -    |                                | 18.011          | S 30 10 1 . T / | AL-441.5 |
|      |                  |                     |                   | 二 万道 219   | 1.4.1.4.1          | # 陸峯科技集内へ大学の窓(                     |      |                                |                 |                 | 12011    |
|      | ws eve           | ィッ.列集ブ              | ルー重京で初            | 2▼和中5968   | L▼3 MM288          | モー・熱温かけた注                          |      |                                | 100 C           |                 |          |
|      |                  | #18 E3 X            | 8 🖸 8494          | # 日子約リ     | 21 28 4            | ALC: NO. OF ALC: NO.               |      |                                | 20.00           |                 |          |
|      | _                |                     |                   |            |                    | (11)                               |      |                                |                 |                 |          |
|      |                  |                     |                   |            |                    |                                    |      |                                |                 |                 |          |

※「番組情報がありません」と表示されているときは、選ぶことができません。

### 視聴予約 (番禺)

番組表で視聴予約に設定した番組に自動で切り換えます。

- ①「番組表」ボタンを押して番組表を表示します。方向ボタンで予約 したい番組を選び、「決定」ボタンを押します。
- ②「視聴予約」を選び、「決定」ボタンを押します。これで予約の完 了です。



番組検索 (番組表)

### 番組表で視聴予約に設定した番組に自動で切り換えます。

①リモコンの「番組表」ボタンを押 し、リモコンの「緑」ボタンを押す と番組検索が表示されます。



②項目を選び、「決定」ボタンを押すと 検索結果リストが表示されます。

③検索結果リストで「決定」ボタンを押すと番組指定予約画面が表示されます。 ④「視聴予約」を選び、「決定」ボタンを押します。これで予約の完了です。

19



| 1検索        |        | 快索結果  |   |
|------------|--------|---|---|
|            |        | 国会中級「皮里用手展委員会展現」 ~ 皮里用用 1 委員覧から中期~              | 数学ジー 1/12(04) PM 1-04                     |
| ワイドショー     | ドラマ    | n = w s = x = 列島ブルー東京で初盟▼松牛が高騰▼3歳放置<br>死一振荡がけた団 | 地デジ 1/12(R) PM 3HM                        |
| 映画         | アニメ/特撮 | 動産のニュース原的                                       | (会学 <sup>(ジ)</sup> 1/12(以) PN 3-50<br>(同) |
|            |        | シスク 新進かけられ一死亡3歳女児日常的に虐待かび起海道で-23 、9歳戦時学び        | 他がジジー 1/12(06) PM 3×53<br>001             |
| 题味教育       | 福祉     | スーパーネチャンネル圏                                     | 治デジ 1/12(K) PN 4:50<br>751                |
|            |        | 国アンサー (株に新具)北る美術館) 団                            | きデジー 1/12(R) Par 4:153<br>571             |
|            |        | ニュース選   | きデジー 1/12040 PM 5-06<br>011               |
| 金融地 尼ス 約第2 |        | ニュース市   | はデジ<br>(ht 1/1200 PM 6-60                 |
|            | -      | ▲▼ 渡び 決定 を押す 反る 前面面 ○ ペータ                       | 次 🖬 ページ前                                  |

# インターネットを利用する

# インターネットを利用するための接続をする

データ放送の双方向サービスを利用すると、ショッピングやクイズ番組への参加 が楽しめます。 ※本機は電話回線を利用した双方向サービスは対応していません。

### <接続する前に>

本機に接続する機器の取り扱い説明書も併せてよくお読みください。 ケーブルを接続するときは安全の為、本機、外部機器の電源コードを抜いて作業 してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

●接続完了後、必要に応じて「ネットワーク設定」を行ってください。(@P.22~24ページ)

●すでにインターネットをご利用の場合ルーターLAN端子と本機背面のLAN端子をLANケーブルで接続 してください。「ネットワーク設定」は必要ありません。



※本機でルーターやルーター内蔵モデムを設定することはできません。機器によってはパソコンなどで設定する必要があります。 ※本機は ISDN 回線などでのインターネット及びダイヤルアップ通信を利用することはできません。 ※取扱説明書に図示されていない機器を接続した場合、正常に通信できないことがあります。 ※ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機の LAN 端子を接続すると、正常に作動しないことがあります。

### 有線 LANの 設定

本機は、データ放送に対応しております。有線LAN端 子が搭載されていますので、双方向番組サービス、連 動データ放送がご利用できます。

1. リモコンの「メニュー」 ボタンを 押し、設定メニューを表示しま す。方向ボタンで「各種設定」を 選び、「決定ボタンを押します。



- 2.上下ボタンで「ネット設定」を選 び、「決定」ボタンを押します。
- 3.「有線 LAN Iを選び、「決定 Iボタ ンを押します。



**4.**左右ボタンで「IP アド レス自動取得」の「自動 取得」を選びます。「接 続 |を選び、「決定 |ボ タンを押します。



5.しばらくすると接続成功が表 示されます。「決定」ボタンを 押して設定終了です。



※設定に失敗した場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。(☞P.21ページ)

<sup>●</sup>はじめてインターネットを利用する場合、プロバイダー (ネット接続業者) か通信業者と契約する必要 があります。詳しくは通信事業者もしくは家電量販店などにご相談ください。

# インターネットを利用する

## ネットワークを設定する



IPアドレス設定:インターネットに接続するため、本機に割り当て番号を設定します。 ※「IPアドレス自動取得」で「手動入力」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「手動設定」になります。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

DNS設定:ドメイン名を自動的にIPアドレスに置き換え、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス自動取得」で「手動入力」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「手動設定」になります。その場合、DNSアドレスを手動で設定してください。

### ネット情報表示

### 現在使用のネット情報を表示します。

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを 表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決 定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで「ネット設定」を選び、「決定」ボタンを 押します。
- 3.「ネット情報表示」を選び、「決定」ボタンを押します。

| ネット情報表示           |                    |   |
|-------------------|--------------------|---|
|                   | 有線LAN              |   |
|                   | 13 data at         |   |
| 接続の状態             | 無接続                |   |
| IPアドレス            | 192. 168. 100. 158 |   |
| サブネットマスク          | 255. 255. 255. 0   | L |
| デフォルトゲートウェイ       | 192. 168. 100. 1   |   |
| <b>DNS(プライマリ)</b> | 192. 168. 100. 1   | L |
| DNS (セカンダリ)       |                    | L |
| MACアドレス           | 00:1E:97:60:13:DD  |   |
| 1                 |                    |   |

MACアドレス:ネットワークに接続されている機器を識別するため の番号です。MACアドレスの確認が終わったら、終了ボタンを押し てメニュー画面を終了してください。



# データ放送を楽しむ

## dデータを使う

### <データ放送とは>

- データ放送には2つの種類があります
- ●連動データ放送 テレビ放送チャンネルで提供されているデータ放送です。
- ●独立データ放送

地デジのGガイドや、BS/CSチャンネルで番組案内、ニュース、天気予報など、独立したチャンネルと して放送される番組です。

### <連動データ放送を楽しむ>

- ●一部の番組には番組連動データ放送があり、双方向サービスが行われている番組連動データ放送 では、番組に参加することができます。
- ●テレビ放送チャンネルで番組案内や天気予報、ニュース等のデータ放送を提供している場合があり ます。

### <デジタル放送の双方向サービスとは>

- ●インターネットや電話回線を利用して放送局との間で双方向に通信できるサービスです。ショッピ ング番組で買い物したり、クイズ番組でクイズに参加して回答したりできます。(本機では電話回線 を利用した双方向サービスは対応しておりません。)
- ●地上デジタル放送の双方向サービスには番組に連動した通信サービスと番組とは関係のない通信 サービスがあります。

### <双方向サービスについてのお知らせ>

- ●双方向サービスをご利用される場合、あらかじめインターネットの接続と設定を行ってください。
- ●双方向サービスのご利用には登録の申し込みが必要な場合があります。
- ●双方向サービスでは、ご利用者の個人情報の入力を要求する場合がありますが、接続のサイトに よってはSSLなどのセキュリティ対策がない場合がありますので、ご注意ください。
- ●双方向サービスをご利用時、通信がすぐにできず、次の操作まで時間がかかることがあります。
- ●テレビ作動中は電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスで、お客様 のポイント等の情報が更新できないことがあります。



デ

夕放送を楽

し

t

## 注意事項

- ・本機は「シングルチューナー」です。現在視聴している番組とは違う番組を録画することはできません。
- ・最大16番組の録画予約が可能です。
- ・1つのハードディスク(HDD)には約500件の録画が可能です。
- ・録画時間の目安は、500GBのHDDで地デジ約45時間です。(番組のデータ量によって録画可能時間は変 わります。)
- ・本製品で使用できるHDDの容量は2TBまでです。データ転送方式がUSB2.0以上のものをご使用くださ い。(USB3.0以上の規格の場合、使用できないことがあります。)
- ・何らかの理由(主電源が切れた、電波が途切れた等)で録画が中断した場合には、データが破損してしま い、再生できない場合があります。「メール表示」へ録画関連のエラーの詳細(最大14件まで保存)も届 きますのでご確認ください。
- ・ビデオやHDMIなど外部入力の映像などを記録することはできません。テレビ放送のみ録画可能です。
- ・本製品で録画したデータは、パソコンなどでの使用や視聴はできません。
- ・録画中は、すでに録画した番組を再生することはできません。
- ・番組表は約7日後まで取得できます。それ以上先の録画予約はできません。
- ・同じ時間帯には1番組しか録画できません。
- ・本機ではじめて録画する場合、試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- ・著作権保護のため本機で録画した番組は移動(ムーブ)や複製(コピー)をすることはできません。
- ・本機で録画した番組は、本機でのみ視聴する事が出来ます。同機種であっても視聴できません。
- ・本機の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなり ます。あらかじめご了承ください。
- ・本機を購入されたお客様が録画した番組については、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範 囲内で楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。録画したものを個人または家庭内 その他これに準ずる限られた範囲で楽しむ以外に権利者の許諾なく複製や改変をしたり、インターネッ トなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として 著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
  - 録画した番組を自分のホームページに載せる。
  - 録画した番組をメールなどで他人へ送る。
  - 録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸す。
- ・著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお著 作権法違反によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- ・地デジの録画中にBS/CSのチャンネルを選局・視聴はできません。
- ・BS/CSの録画中に地デジを選局・視聴はできません。

- ・USBにて接続するハードディスクを本製品ではじめてご使用になる場合は、本機へ接続して初期化をおこ なってから使用してください。※パソコンなどのデータがある場合は消去されてしまいますのでご注意くだ さい。
- ・はじめて使用するハードディスクの場合、正しく初期化が行われない場合があります。その際は、もう一度 初期化を行ってください。
- ・ハードディスクに録画する際は、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- ・本機へ接続してからハードディスクを認識するまで最大1分ほど時間が掛かる場合があります。
- ・本機で使用したハードディスクは、本機でのみ再生・録画ができます。
- ・本機で使用したハードディスクを本機以外と接続しても、録画した番組を視聴できません。また、同製品へ 録画済みハードディスクを接続しても再生はできません。本機以外へハードディスクを接続すると初期化 されて、保存したデータが消去されるおそれがあります。
- ・本機以外で使用していたハードディスクを本機で使用する場合は、ハードディスクの初期化を行ってくださ い。
- ・AC電源タイプのハードディスク(標準規格USB2.0)を使用してください。
- ・バスパワータイプのポータブルハードディスク(USB端子だけ付いているもの)は使用できません。
- ・USBフラッシュメモリやカードリーダーを使用したメモリーカードなどは使用できません。
- ・Flash-SSD(ソリッドステートドライブ)は使用できません。
- ・ハードディスクを使用中(アクセス中)に本製品から取り外すと、ハードディスクが破損したり、以降の録画 や再生が正常におこなえなくなる事がありますのでご注意ください。
- ・ハードディスクを取り外す場合には設定から「取り外し」を選択してから接続USB端子を抜いてください。
- ・USBハブなどを使用しないでください。複数台のハードディスクを接続しての使用はできません。
- ・録画した番組を再生すると、映像と音声が多少ズレる場合がありますのでご了承ください。
- ・USBケーブルやハードディスクは信頼のおける高品質なものをお使いください。
- ・録画した記録メディアが物理的に破損したり、内部のデータが損傷することで録画した番組が再生できな くなる可能性があります。
- ・物理的な衝撃(落下、重量物を本製品にぶつけるなど)を与えないでください。
- ・テレビや棚の上、揺れる場所など不安定な場所で使用しないでください。
- 分解や変形させないでください。磁気を近づけないでください。
- ・電磁波が出ていると思われる場所の付近で使用しないでください。
- ・高温になる場所(自動車内、直射日光の当たる窓際など)で使用や放置をしないでください。高温になる 場所で使用すると故障の原因となりますので、風通しの良い場所に設置してお使いください。
- ・本機やハードディスクの電源を正しく切らなかった場合、ハードディスクに録画されているすべての番組が 視聴できなくなる場合があります。
- ・録画した番組に対する保証は致しかねますので、予めご了承ください。



# USBハードディスクについて

録

画

•

予約

/

· 再 生

# **USBハードディスクについて**

## ハードディスクの初期化

- 1. ハードディスクの USB ケーブルを本製品の背面端子部分にある USB 端子へ接続 します。接続後にハードディスクの電源が入っていることを確認してください。
- 2. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを 表示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」 ボタンを押します。
- 3. 方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタン を押します。
- 録画 . 予約/再生

4. 方向ボタンで「初期化」を選び、「決定」ボタンを押しま す。「はい」を選び、「決定」を押します。

※「ハードディスク初期化中」の表示の点滅は初期化中ですので電源を切らないでくださ い。初期化に失敗する恐れがあります。

ハードディスク 情報表示 ディスク取り外し 初期化 ハードディスク初期化中

設定メニュー

>

>

画面サイズ切換

映像設定

音声設定 各種設定

5. 初期化に成功すると「初期化成功」と表示されますの で、「決定」を押して終了してください。

| 初期化成功 |  |
|-------|--|
| 確認    |  |

### ハードディスクの取り外し

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表 示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタ ンを押します。
- 2.方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタンを 押します。
- 3.方向ボタンで「ディスク取り外し」を選び、「決定」ボタン を押します。
- 4. 「確認」が表示されたら「決定」ボタンを押します。 ※ディスクを取り外す際には、保存されているデータが消えないようにメッセージをよく確認 してからUSB端子から取り外してください。

### ハードディスク情報表示

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表 示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタ ンを押します。
- 2.方向ボタンで「ハードディスク」を選び、「決定」ボタンを 押します。
- 3.方向ボタンで「情報表示」を選び、「決定」ボタンを押す とハードディスクの情報を表示します。



| 設定メニュー  |   |
|---------|---|
| 画面サイズ切換 | > |
| 映像設定    | > |
| 音声設定    | > |
| 各種設定    |   |



| 設定メニュー  |   |
|---------|---|
| 画面サイズ切換 | > |
| 映像設定    | > |
| 音声設定    | > |
| 各種設定    |   |

| 服表示  |           |
|------|-----------|
| スク名  | HD-LLU:   |
| スク容量 | 931.39 GI |
| 領域   | 1 M I     |
|      | 動作中       |
|      |           |

| 録画  |
|-----|
|     |
| 予約/ |
| 再生  |

## 直接録画と予約録画





録画中表示

※「画面表示」ボタンを押すと表示が消えます。 ※電源ランプが橙点灯している時は、録画中です。



録画中にリモコンの「停止」ボタンを押すと録画停止 メッセージが表示されます。「はい」を選び、「決定」 ボタンを押すと、その時点までの録画がハードディス クに保存されます。

| 정신은 동안에서 집에 많은 것 것 같아요. 것 같아요. |   | 録曲終了 |
|--------------------------------|---|------|
| lat II LIL                     | れ |      |

※録画中はコンセントを抜かないでください。録画に失敗し、録画したい番組の録画が消 えてしまいます。また、すでに録画した部分の視聴も出来なくなります。 ※録画中はHDDの接続ケーブルを抜かないでください。録画に失敗し、録画したい番組の 録画が消えてしまいます。また、すでに録画した部分の視聴も出来なくなります。

### 録画予約

- 1. リモコンの「番組表」ボタンを押して、録画したい番 組を番組表から選びます。「決定」ボタンを押すと 「番組指定予約」の画面が表示されます。 ※カーソルのある番組(選択中の番組)は「黄色」で表示されます。
- 2.「録画予約」を選び「決定」ボタンを押して設定し ます。





## 直接録画と予約録画



録画

•

予約

/ 再生

## 直接録画と予約録画

### 録画予約できない場合

### 下記の場合には予約録画ができません。

|  | 番組指定                | 予約                |                      |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 地デジ 041 テレテL<br>火曜サプライズ GAI                | ∽1<br>G O 結婚おめでとう生  | 報告2時間スペシャ         | ·ル! 宮                |
| 1/12(火) PM 7:00 -                          |                     |                   |                      |
| 愛はここから始まった・<br>北子景子と共演の松山<br><sup>も!</sup> | 予約の時間帯が重待<br>録画予約でき | 捜しているため、<br>きません。 | スタジオ生報告!<br>斎藤工&工田正孝 |
| 録画可能時間 92時間:<br>テレビパラエテ H D 1<br>一回だけコビー可能 |                     | 2                 |                      |
|  | 操作を選択して             | ください              |                      |
|  | 視聴予約                | 録画予約              |                      |

- ●予約時間が重複している場合。
- ●録画時間がハードディスクの容量を超える場合。
- ●短い番組(約1~3分以下の番組)。
- ●受信レベルが低下している場合。
- ●番組が延長した場合。

録画

.

予約

/

再生

●予約開始時に録画設定した記録ハードディスクが接続されていない場合。

### 本製品の録画時間

| HDD容量 | 時間   |
|-------|------|
| 500GB | 45h  |
| 1TB   | 90h  |
| 2TB   | 180h |

BS/CS放送と地デジ放送では録画可能時間が変わります。 ※録画可能時間は目安です。

### 録画した番組を見る

リモコンの「録画リスト」ボタンを押します。録画リ ストで見たい番組を選び、「再生」または「決定」ボ タンを押すと再生が始まります。

|         |            | 録画リスト       |           |                   |
|---------|------------|-------------|-----------|-------------------|
|         |            |             |           | 19-572 A11        |
| 「国会中継「衆 | 議院予算委員会質疑  | 」 ~衆議院第1…   | 1/12(火)   | 1月12日 ## 1100     |
| 回國会中継「朱 | 講院予算委員会質疑  | 」 ~余議院第1…   | 1/12(火)   | 008882 0057 1189  |
| □国会中継「衆 | 議院予算委員会質疑  | 」 ~衆議院第1…   | 1/12(火)   |                   |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           | 0.00710.0520 \$28 |
|         |            |             |           |                   |
|         |            |             |           |                   |
| ▲▼ 道:   | ジ決定 を押す 戻る | 5.録面リストを閉じる | 🗔 NIR 🔝 🗠 | ミージ前 黄 ページ        |
|         |            |             |           |                   |

されます。 ●再生が始まったとき、右下に ▶が表示されます。

※録画番組の再生は初めからのみになります。 ※録画中は録画してある番組を再生することはできません。 ※再生中は「各種設定」メニューの操作はできません。 ※再生中は番組表など一部の操作をすることができません。 ※録画中は録画リストを表示することができません。また、HDDに録画された番組を視聴 することはできません。

### 再生時のリモコン操作

### 下記の操作ができます。

| 再生/—時停止 | 再生/一時停止:再生中に一時停止と再生<br>ます。早戻し/早送り状態から通常再生に |
|---------|--|
| 停止      | 停止:再生を停止します。録画リストに戻                        |
|         | 早戻し:押すたびに「×2」→「×4」→「×8」<br>速で早戻し再生ができます。   |
|         | 早送り:押すたびに「×2」→「×4」→「×8」<br>速で早送り再生ができます。   |
|         | 前へ:前の録画データを再生します。                          |
|         | 次へ:次の録画データを再生します。                          |

※早戻し早送り中に音声は再生されません。 ※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生が再開されます。 ※再生中に番組を最後まで早送りすると「録画リスト」の画面に戻ります。 ※再生中に停止ボタンまたは番組を最後まで再生すると「録画リスト」の画面に戻ります。 ※「録画リスト」画面から通常のテレビ視聴画面に戻る場合には「戻る」ボタンを押して下さい。

33



録画

•

予約/再生

# 錄画·予約/再生

## 録画の再生と削除

※番組表からでも削除することができます。



### 画面サイズ切換

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニュー を表示します。方向ボタンで「画面サイズ切換」を選 び、「決定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで切り換えたい画面サイズを選び、「決定」 ボタンを押します。



※放送や映像によって画面サイズは自動的に調整される ことがあります。 ※放送や映像によっては画面比の切り換えができないこ とがあります。

## 「メニュー」ボタンで出来ること

### 「メニュー」ボタンを押すとメインメニューが表示されます。 ここから各種設定を変更することができます。

| メインメニュー            | 設定項目                           | 設定詳細                            |                 | 説明                               |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 画面サイズ切換            | 設定項目:ワイド、ノーマル、HDスーパーライブ        |                                 | P.36をご参照くださ     | い。                               |
|                    | AVポジション                        | 設定項目:標準、映画、画像、ゲーム、<br>スポーツ、ユーザー | 映像モードを切り換       | えます。                             |
| 映像設定               | 明るさ                            | 設定範囲:0~100                      | 明るさを0(暗い)~      | 100 (明るい) の範囲で調節します。             |
| ※映像設定につ            | 色の濃さ                           | 設定範囲:0~100                      | 色の濃さを0(淡)~      | ·100 (濃)の範囲で調節します。               |
| いては、各人力<br>切り換えごとの | 黒レベル                           | 設定範囲:0~100                      | 画面の黒レベルを0~      | ~100の範囲で調節します。                   |
| 設定になります            | 色あい                            | 設定範囲:0~100                      | 色合いを0(紫)~10     | 00 (緑) の範囲で調節します。                |
|                    | シャープネス                         | 設定範囲:0~100                      | シャープネスを0(ソ      | フト) ~100 (シャープ) の範囲で調節します。       |
|                    | 初期設定に戻す                        | 映像調節内の変更した項目を工場出荷時              | の状態(初期状態設定)     | に戻します。                           |
| 音声設定               | バランス                           | 設定範囲:左-25~右+25                  | 左右スピーカーから出力     | される音声の割合を左 -25~右 +25 の範囲で調節できます。 |
| ※音声設定は入            | 高音 設定範囲:-6~+6                  |                                 | 高音を - 6 (弱)~+ 6 | (強)の範囲で調整します。                    |
| した切り換えてした。         | 低音                             | 設定範囲:-6~+6                      | 低音を-6(弱)~+6     | (強)の範囲で調整します。                    |
| ります                | 初期設定に戻す 音声設定内の変更した項目を工場出荷時     |                                 | の状態 (初期状態設定)    | に戻します。                           |
| 各種設定               | 設定項目:かんたん設定、個人情報、機器設定、B-CASカード |                                 | かんたん設定          | P.13・14をご参照ください。                 |
|                    | 情報、省エネ設定、ネット設定、ハードディスク、        |                                 | 個人情報            | P.37・38をご参照ください。                 |
|                    | 工場出荷                           | 時リセット                           | 機器設定            | P.39~41をご参照ください。                 |
|                    |                                |                                 | B-CASカード情報      | P.42 をご参照ください。                   |
|                    |                                |                                 | 省エネ設定           | P.42をご参照ください。                    |
|                    |                                |                                 | ネット設定           | P.22~24をご参照ください。                 |
|                    |                                |                                 | ハードディスク         | P.29・30をご参照ください。                 |
|                    |                                |                                 | 工場出荷時リセット       | P.43をご参照ください。                    |







設定メニュ

## 個人情報

## かんたん設定

かんたん設定に関しましては P.13・14 ページをご確認ください。

## 個人情報

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表示します。 方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで「個人情報」を選び、「決定」ボタンを押します。
- 3.「個人情報」のメニュー表示で、設定したい項目を選び、決定ボ タンを押します。

### 都道府県設定

- 1.お住まいの地方を方向ボタンで選び、「決定 ボタンを押します。
- 2.お住まいの都道府県を方向ボタンで選び、「決定」ボタンを 押します。

※地上デジタル放送チャンネルを受信するため、地域設定をお住まいの地域に設定します。チャンネル設 定の前に、必ず地域設定を行ってください。

## 郵便番号設定

郵便番号を設定すると、設定された地域のデータ放送情報が ご覧になれます。数字ボタンでお住まいの郵便番号をリモコン の数字ボタンで入力し、「決定」ボタンを押します。

| 郵便量号設定                        |
|-------------------------------|
| 本機をご利用する地域の郵便番号を入力してくださ<br>い。 |
| 160-0004                      |
| 数字入力 ◀ 暑号を削除 決定 設定 戻る 前面面     |

暗証番号を設定しますか?

## 暗証番号設定

各種設定

- 1. 暗証番号の設定画面で、左右ボタンで「はい」を選び、「決 定」ボタンを押します。
- **2.** 数字ボタンで暗証番号を入力し、もう一度再入力の枠に同 じ番号を入力します。
- 3.「決定 ボタンを押して設定を終了します。

※ご購入時は暗証番号が設定されていませんので、初めて設定する場合には直接暗証番号を入力して設定し てください。

※設定した暗証番号を忘れないようにメモに取って保存してください。

※設定した暗証番号を変更したい場合、既存の暗証番号を入力して再度設定しなおしてください。 ※暗証番号を忘れた場合、本体を初期化してから再度暗証番号を設定してください。

### 設定メニ 画面サイズ切換 映像設定 音声設定 各種設定

個人情報

郵便番号設定 暗証番号設定

視聴制限設定 メール表示

設定リセット

### 視聴制限設定

- 1. 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します。
- 2.視聴年齢制限の表示画面で「有効」または「無効」を左右ボ タンで選び、「決定ボタンを押します。
- **3.**左右ボタンで制限視聴年齢を設定します。「4~19才」ま で設定できます。「決定」ボタンを押して設定を終了します。

※設定しない場合は、視聴年齢制限を無効に設定します。

## メール表示

メールには、放送局からのお知らせや、製品動作工 ラーの情報、本機の機能向上などがあります。

### 設定リセット

すでに設定されている都道府県、郵便番号等の個人情報の 設定をリセットします。

- 1. 数字ボタンで暗証番号を入力します。
- 2. 左右ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。





# 個人情報









## 機器設定

### 機器設定

1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メニューを表 示します。方向ボタンで「各種設定」を選び、「決定」ボ タンを押します。



- 2.上下ボタンで「機器設定」を選び、「決定」ボタンを押し ます。
- 3.「機器設定」のメニュー表示で、設定したい項目を選び、 決定ボタンを押します。

### 字幕設定

地上デジタル放送に付加して送られてくる字幕表示方法を設定します。

1. 左右ボタンで字幕表示の「する」または「しない」を選 び、「決定」ボタンを押します。



2. 左右ボタンで字幕言語の「第1言語」または「第2言語」 を選び、「決定」ボタンを押します。

字幕:放送されている映像・音声と同期した字幕サービス (訳字字幕など)

※字幕表示と第2言語がある番組のみ設定できます。



### 初期スキャン

チャンネルスキャンを行うことにより、お住まいの地域の地 上デジタルの放送チャンネルを受信します。左右ボタンで 「はい」を選び、「決定」ボタンを押すとスキャンが始まり ます。

※現在受信可能なチャンネルを自動で検索します。

※検索後には、リモコンの数字ボタンへ自動でチャンネル(放送波)を割りつけます。 ※地域設定と違う地域のチャンネルを検索して発見しても、リモコンにチャンネルを割りつけられません。 ※リモコンボタンの割りつけは、地域設定にて設定した地域内の放送が優先して割りつけられます。地域外の放送を受信する場合には、チャン ネル +/- もしくは、EPG(番組表)から選局が可能です。

## 再スキャン

すでに登録しているチャンネル以外に、新たにチャンネルを 追加する場合に使用します。左右ボタンで「はい」を選び、 「決定」ボタンを押すとスキャンが始まります。

### アンテナ設定

地上デジタル、BS、CS 放送の受信感度を調べます。 「戻る」ボタンを押すと終了します。 ※受信レベルは信号品質を表します。高画質番組を楽しむためには、十分な受信レベル (目安 60%)を確保する必要があります。

※受信環境によっては、受信レベルが下がることがあります。 ※地上デジタル放送 /BS/CS 放送での操作は同じです。

## アンテナ電源

衛星アンテナには電源供給が必要です。 ※他の機器でアンテナに対して電源供給している場合は「切」に設定してください。



機器設定

<u>親铅宗-</u>加加フキ++ ・ ヤンネルスキャンを行うことにより、お住まい の地上デジタル放送チャンネルを受信します。 地上デジタルの初期スキャンを行いますか はい いいえ











## 機器設定

### スキップ設定

現在放送されていない、または見たくないチャンネル に対してスキップが設定できます。上下ボタンで番組 を選び、「決定」ボタンを押すとSマークが表示されま す。もう一度「決定」ボタンを押すと解除します。設定 後「戻る」ボタンを押して終了します。

| スキップ設 | 定      |         |      |    |  |
|-------|--------|---------|------|----|--|
| リモ    | コン チャン | ネル 放送屋  | 5    |    |  |
| S     | 1 01   | 1 N.H.N | 総合1・ | 東京 |  |
|       | 01     | 2 NHN   | 総合2・ | 東京 |  |
|       | 2 02   | 1 NHN   | Eテレ1 | 東京 |  |
|       | 02     | 2 NHN   | Eテレ2 | 東京 |  |
|       | 02     | 3 NHN   | Eテレ3 | 東京 |  |
|       | 4 04   | 1 テレラ   | Fレ1  |    |  |
|       | 04     | 2 テレラ   | ·11  |    |  |
|       | 5 05   | 1 テレビ   | 朝朝   |    |  |
|       | 05     | 2 テレヒ   | 侧朝   |    |  |
|       | 05     | 3 テレヒ   | (朝朝  |    |  |
|       | 6 06   | 1 TBE   | 1    |    |  |
|       | 06     | 2 TBE   | 2    |    |  |

※チャンネル(+/-)ボタンで順次選局しても、ここで選択した放送局は表示されずにスキップ して次の放送局が選局されます。 ※地上デジタル放送 /BS/CS 放送での操作は同じです。

## プリセット設定

自動設定されたチャンネルを手動で1~12の数字ボタ ンにお好みの放送局 (チャンネル)を割り当て設定する ことができます。

上下ボタンでチャンネルを選び、1~12の数字ボタンを 押します。再び同じ数字を入力すると、設定が解除され ます。設定後、「戻る」ボタンを押して終了します。

|     | リモコン     | チャンネル         | 放送局             |      |
|-----|----------|---------------|-----------------|------|
|     | 1        | 011           | NHN総合・東京        | A    |
|     | 2        | 021           | N H N E テレ東京    |      |
|     | 4        | 041           | テレテレビ           |      |
|     | 5        | 051           | テレビ朝朝           |      |
|     | 6        | 061           | ТВВ             |      |
|     | 7        | 071           | テレビ東東           |      |
|     | 8        | 061           | レジテレビジョン        |      |
|     | 12       | 121           | 放送大学            |      |
|     |          |               |                 |      |
|     |          | and the state |                 |      |
|     |          |               |                 |      |
|     |          |               |                 |      |
|     |          |               |                 |      |
| 、▼移 | 動 1-12 1 | 9定/解除 月       | そる 前面面 📷 ページ前 🚲 | ページ次 |

プリセット設定

※地上デジタル放送 /BS/CS 放送での操作は同じです。

### ダウンロード

自動ダウンロードの設定をします。方向ボタンで「す る」または「しない」を選び、「決定」ボタンを押して設 定します。

| ダウンロー  | ۲  |  |
|--------|----|--|
| 自動ダウンロ | ード |  |
| <      | する |  |

※本機は、ソフトウェアのアップデートや機能改善などを行うために、地上デジタル放送電波から ソフトウェアをダウンロードし、書き換えることができます。 ※ダウンロードするための受信レベルの目安は60%以上必要です。(@P40ページ) ※ダウンロードは本機の電源オフ(待機)状態のみで実行されます。 ※ダウンロードが実施される前にメッセージが表示されます。

## ID表示

本体のIDを表示します。また、現在の本機 ソフトウェア情報を確認することができ ます。通常使用しているときは確認をする 必要はありません。



### B-CASカード情報

本機からminiB-CASカードを取り外さなくても、miniB-CASカードの情報が確認 できます。

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メ ニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」 を選び、「決定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで「B-CASカード情報」を選び、「決 定」ボタンを押します。
- 3. mini B-CASカード情報が表示されます。

### 省エネ設定

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メ ニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を 選び、「決定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで「省エネ設定」を選び、「決定」ボタ ンを押します。
- 3. 「オンエアー無信号オフ」「外部入力無信号オフ」 の設定します。「動作しない」→「5分」→「10分」→ 「15分」→「30分」で設定することができます。

### ネット設定

ネット設定についてはP.22~24をご確認ください。

## ハードディスク設定

ハードディスク設定についてはP.29・30をご確認ください。



# B-CASカード情報/省エネ設定

| 画面サイズ切換 | > |
|---------|---|
| 映像設定    | > |
| 音声設定    | > |
| 各種設定    |   |

0000 5510 6624 1633 6403 グループIDが設定されていません

設定メニュー 画面サイズ切換 > 映像設定 > 音声設定 > 各種設定



# 工場出荷時リセット/エラーメッセージについて

### 工場出荷時リセット

デジタル設定にて設定した項目や各値 (チャンネル設定など)をお買上げ時の設定 (工場出荷状態)に戻すことができます。

- 1. リモコンの「メニュー」ボタンを押し、設定メ ニューを表示します。方向ボタンで「各種設定」を 選び、「決定」ボタンを押します。
- 2.上下ボタンで「工場出荷時リセット」を選び、「決 定」ボタンを押します。
- 3.「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

| 画面サイズ切換          | > |
|------------------|---|
| 映像設定             | > |
| 音声設定             | > |
| 各種設定             |   |
|                  |   |
|                  |   |
|                  |   |
| ᅮᄱᆈᅔᇠᆝᅯᇱᆝ        |   |
| 上 場山 何 时 リ ビ ツ ト |   |

設定メニュ



## 録画予約エラーメッセージについて

| エラー                   | メッセージ  |
|-----------------------|--|
| 録画予約中止                | システムエラーにより、録画予約の登録に失敗しました。   |
|                       | システムエラーにより、予約番組の視聴が開始できませんでした。                                     |
|                       | 録画予約チャンネルの選局に失敗しました。   |
|                       | 予約したチャンネルの受信状態が悪い可能性があります。   |
|                       | 受信状態を確認してください。   |
|                       | システムエラーにより、電源が入りませんでした。  |
| 録画予約解除<br>(番組情報取得不可)  | 予約番組情報(番組開始時間、番組放送時間)が取得できないため、録画予約を解除しました。                        |
| 録画予約解除<br>(選局拒否)      | 録画開始時に「選局しない」を選択したため、録画予約を解除しました。                                  |
| 録画予約解除<br>(選局)        | 予約番組視聴中にチャンネル操作を行ったため、録画予約を解除しました。                                 |
| 録画予約解除<br>(開始時刻変更失敗)  | 番組開始時刻が変更されましたが、追従できませんでした。変更された時刻に別の録画予約が設定されている可能性があります。         |
| 録画予約解除<br>(予約番組終了)    | 主電源が切れている間に録画予約番組の放送が終了したため、録画予約を解除しました。                           |
| 録画予約中止                | 録画予約チャンネルの選局を拒否しました。<br>録画予約開始時に機器設定 (スキャン、アンテナ設定) を行っていた可能性があります。 |
| 録画予約中止<br>(ハードディスク異常) | 録画指定のハードディスク登録に失敗しました。<br>ハードディスクが使用可能なプラグで確認してください。               |
|                       |  |

<接続する前に>

本機に接続する機器の取り扱い説明書も併せてよくお読みください。 ケーブルを接続するときは安全の為、本機、外部機器の電源コードを抜いて作業し てください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。





外部機器と接続する

# その他

# その他の情報

その他

| 液晶パネルについて      | 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する<br>画素があります。 これは故障ではありませんので、予めご了承ください。   |  |
|----------------|---|--|
| 画像の残像について      | 静止画を長時間表示された場合などに、部分的に映像が消えない (残像) 症状が発生する場合がありますが、これは故障ではあり<br>ません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。   |  |
| 廃棄方法について       | <ul> <li>・本製品を廃棄の際は、個人情報保護のためにデジタル受信設定などの個人情報の消去を行ってください。</li> <li>・家電リサイクル法では、お客様がご使用済のテレビ (ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、<br/>再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。</li> <li>・mini B-CASカードは破棄せずに㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズまで返却してください。</li> </ul> |  |
|                | EWS (緊急警報放送)とは:地震津波などの災害発生時に、放送波に特殊な信号を割り込ませることでテレビやラジオなどの受信<br>機から警報音 (ピロピロという音)を発し、災害の発生と災害情報をいち早く知らせるための放送です。  |  |
|                | 人命や財産に重大な影響のある次の3つの場合に限って放送されます。  |  |
|                | 1) 大規模地震など災害についての警戒宣言が発せられた場合。  |  |
|                | 2) 津波警報が発せられた場合。  |  |
| EWS(緊急警報放送)    | 3) 地方自治体の長から、避難命令などの放送の要請があった場合。  |  |
| について           | ・本製品は地震や津波などの災害発生時に発信される緊急警報放送の文字スーパー表示に対応しています。緊急警報放送を受信する<br>ことによる本製品の自動起動には対応しておりません。米軍基地周辺のAFN (米軍放送) の緊急告知放送には対応していません。  |  |
|                | ・地上デジタル放送を視聴中にEWS (緊急警報放送)を受信すると、画面に「緊急警報放送を受信しました」と表示されます。   |  |
|                | このときに決定ボタンを押すと緊急警報放送が視聴できます。このメッセージはチャンネルを変えても表示されます。<br>緊急警報放送を視聴した後、または表示しているメッセージを消す場合は「戻る」 ボタンを押してください。   |  |
|                | ES (エンジニアリング・サービス) とは、 地上デジタル放送の電波を用いて本製品のファームウェア (ソフトウェア) を<br>自動でアップデートし、 機能の追加や改善などを行うサービスのことです。   |  |
|                | <br>  1) ESを行う際には、放送メールにて実施のお知らせが流れます。下図のメッセージが画面に表示された場合には、ESにご協力ください。   |  |
|                | XXXX年XX月XX日XX時XX分からソフトウエアのアップデートが実施されます。  |  |
|                | 2) 上記メッセージの時間帯に本製品を待機 (スタンバイ) 状態にします。   |  |
| ES (エンジニアリング   | 3)時間になるとファームアップ (ファームウェアのアップデート) が始まります。  |  |
| · J-EX/12 JUIC | ※ファームアップには10~50万程度がかります。(電波の受信状況により変わります。)<br>※ファームアップ中は電源を切ったりアンテナ線を抜いたりしないでください。  |  |
|                | 4) ファームアップが終了すると、放送メールで下図のメッセージが送られます。  |  |
|                | ソフトウエアのアップデートに成功しました。   |  |
|                | 5) 放送メールをご覧になるには「メール表示」P.38をご参照ください。  |  |
| アナログ放送について     | 本機はアナログ放送 (地上/衛星/CATV) については視聴できません。  |  |
| HDMI連動機能について   | 機器間のリンク機能には対応しておりません。   |  |
|                |   |  |

| 症状                        | 考えられる原因                                    | 対処法   | 参照ページ |
|---------------------------|--|---|-------|
| 電源が入らない                   | 電源プラグがコンセントから抜けている。                        | 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。  | P.12  |
| 電源が入っているのに -<br>画面に何も映らない | 異なる外部入力モードになっている。                          | 入力切換ボタンを押して入力モードを確認してください。  | P.17  |
|                           | B-CASカードが正しく挿入されていない。                      | B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。   | P.11  |
|                           | チャンネルスキャンが正しく行われていない。                      | 設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャン<br>を行ってください。                                | P.40  |
|                           | 衛星放送アンテナに電源が供給されていない。                      | 本機とBS/CSアンテナが正しく接続されている事を確認し、<br>衛星放送アンテナに電源が供給されているか確認してください。          | P.40  |
| 電源が入っている<br>のに操作ができない     | 電源電圧の急激な変化等で正常な動作を<br>していない。               | 電源コードをコンセントから抜き、1分ほど待ってから改めて<br>コンセントに差し込んで電源を入れてください。                  | P.12  |
| 突然電源が切れる                  | オフタイマーが動作している。                             | オフタイマーをオフにしてください。   | P.18  |
|                           | B-CASカードが正しく挿入されていない。                      | B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。   | P.11  |
| 地上デジタル・BS・CS<br>放送が映らない   | アンテナの向き・角度がずれている。                          | アンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問合せくだ<br>さい。※1       | P.40  |
|                           | チャンネルスキャンが正しく行われていない。                      | 設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャンを<br>行ってください。                                | P.40  |
|                           | ケーブルテレビの伝送方式がパススルーではない。                    | ケーブルテレビ会社に伝送方式を確認してください。  |       |
|                           | 受信感度が良くない。                                 | 再スキャンをおこなってください。。   | P.40  |
| 特定のチャンネルが<br>映らない         | アンテナの向き・角度がずれている。                          | アンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になる<br>ようにしてください。 アンテナの調整は専門業者にお問合せ<br>ください。 ※1 | P.40  |
| 地上デジタル・BS・CS<br>放送が映らない   | アンテナの向き・角度がずれている。                          | アンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になる<br>ようにしてください。 アンテナの調整は専門業者にお問合せ<br>ください。 ※1 | P.40  |
|                           | 悪天候などにより受信感度が落ちている。                        | 天候の影響により、映像が乱れることがあります。 天候が<br>回復するまでお待ちください。                           | —     |
|                           | アンテナ線の接続がゆるい、またはプラグ<br>内の芯線が折れたり曲がったりしている。 | アンテナ線の接続を確認してください。  | P.12  |
| 音声は出るが映像が<br>出ない          | 映像設定の調整が悪い。                                | 設定メニューから映像設定の調整をしてください。   | P.36  |
|                           | 映像入力端子が正しく接続されていない。                        | 外部入力機器を接続している場合は、映像入力端子が正しく<br>接続されているか確認してください。                        | P.44  |
|                           | 音量調整が最小になっている。                             | <br>音量ボタンを押して音量を調整してください。   | P.10  |
| 音声が出ない                    | <br>消音状態になっている。                            | <br>消音ボタンを押して消音を解除してください。   | P.9   |
|                           | 音声ケーブルが接続されていない。                           | 外部入力機器を接続している場合は、映像入力端子が正しく<br>接続されているか確認してください。                        | P.44  |

※1 常に受信状態のよくないチャンネルは、市販のブースター(増幅器)を設置することで正常に受信できる場合があります。お近くの電気店にご相談ください。

# 故障かも・・・と思ったら

故障かも・・・と思ったら

# 故障かも・・・と思ったら

| 症状  | 考えられる原因  | 対処法  | 参照ページ |
|---|--|--|-------|
| 画面の映りが悪い                                  | アンテナの向き・角度がずれている。                              | アンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になる<br>ようにしてください。 アンテナの調整は専門業者にお問合せ<br>ください。 ※1    | P.40  |
|   | 画面の視野角から外れている。                                 | 視野角の範囲外から見ると、映像が見にくい場合があります。   | _     |
|   | 他のテレビやラジオ、ゲーム機、パソコン、<br>オーディオ、ビデオなどから妨害を受けている。 | 妨害を受けているものから離してご使用ください。  |       |
|   | 悪天候などにより受信感度が落ちている。                            | 天候の影響により、映像が乱れることがあります。 天候が変<br>わるまでお待ちください。                               |       |
| 画面の色がおかしい                                 | 「映像設定」の調整が悪い。                                  | 設定メニューから「映像設定」の調整をしてください。  | P.36  |
| 画面が暗い                                     | 「明るさ」の調整が悪い。                                   | 設定メニューから「映像設定」の「明るさ」の調整をしてください。  | P.36  |
|   | 電池の極性が正しく入っていない。                               | 電池の+-を確認し、正しい向きでリモコンに入れてください。  | P.10  |
| リモコンが動作<br>しない                            | 電池が消耗している。                                     | 2本とも新しい電池に入れ替えて再度確認してください。   | _     |
|   | リモコン受信部近くに障害物がある。                              | 受信部の前から障害物を避け、本機の受光範囲内<br>(左右30度、上下15度まで)で使用ください。                          |       |
|   | リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が<br>当たっている。                | 受信部を強い光から離してください。  | —     |
|   | テレビ本体が操作不能になっている。                              | ー度プラグをコンセントから抜いて、<br>再度電源をいれてください。   | P.12  |
|   | 録画中になっている。                                     | 録画中はチャンネルを変えられません。   | P.31  |
| 番組表に何も表示<br>されない                          | 番組表の更新が行われていない。                                | ー定時間ひとつのチャンネルを見ることで、そのチャンネル<br>の番組表を取得することができます。<br>(電波状況により時間がかかる場合があります) | P.19  |
| 選局できない番号<br>ボタンがある                        | チャンネルが割り当てられていない番号を選局<br>している。                 | チャンネル表示画面からチャンネルがその番号に割り<br>当てられているか確認してください。                              | P.41  |
|   | チャンネルの切り換えに時間がかかっている。                          | 受信信号を処理する時間上、チャンネルの切り換えに時間が<br>かかる場合があります。                                 |       |
| インターネットに<br>接続できない                        | 正しく設定されていない。<br>                               | お客様のネットワーク環境ををご確認ください。   | _     |
| 画面に黒い点が (点<br>灯しない点) または輝<br>点 (光る点) が見える | 画面の一部に画素の欠け (ドット抜け) や輝点が<br>存在している。            | 液晶は微細な画素の集合です。画面の一部に画素の欠け<br>(ドット抜け)や輝点が存在する場合がありますが故障では<br>ありません。         |       |
|   | HDDの容量不足                                       | HDDの容量を確認してください。   | P.33  |
| 予約録画したはずの                                 | 録画時に電源がオフになっていた                                | 録画時に電源がオフにならないように、オフタイマーを<br>「切」にしてください。                                   | P.18  |
| 番組が録画リストに<br>ない                           | 録画時の受信状況が悪かった                                  | 受信状況を確認してください。   | P.40  |
|   | 番組情報が取得できていなかった                                | 番組情報を取得してから予約録画をしてください。  | P.19  |

※本機には高度なソフトウェアが組み込まれています。上記のように正常に動作しなくなった時は、一度プラグをコンセントから抜いて、約1分後に再度電源プラグを差し込んでください。 ※液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、こちらは故障ではありません。 ※地上デジタル放送は、地上アナログ放送に比べて数秒遅れて放送されますが、故障ではありません。

47

※1 常に受信状態のよくないチャンネルは、市販のブースター(増幅器)を設置することで正常に受信できる場合があります。お近くの電気店にご相談ください。

# アフターサービスとお問い合わせ

修理を依頼される前に☞P46・47ページの「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいた だき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買上げ店または 弊社サポートセンターにご相談ください。

### 保証書を必ずご確認ください

別途添付してあります保証書については、必ず「お買上げ日」と「販売店名」の記入がある ことを確かめてからお買上げ店よりお受け取りください。 また、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。 ※本機を分解すると、保証が無効になります。

### 修理をご依頼される場合

修理を依頼される前に☞P46・47ページの「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいた だき、症状を確認してください。

それでも症状が改善されない場合は、まず電源プラグを抜いてお買上げ店または弊社サ ポートセンターにご連絡ください。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。 ※保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。

## 修理をご依頼されるときにご準備いただきたい内容

・お客様の氏名/住所/電話番号

・製品名/型番/お買上げ日/お買上げ店

・故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

## 本製品に関するお問合せおよび修理に関するお問合せ

# 株式会社STAYERホールディングス

**0120-810-946 2 03-5315-4565** (平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

HP http://www.stayer.co.jp Eメール support@stayer.co.jp 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

# 製品仕様

| 品名          | 24V型 地上波・BS・CSデジタル液晶テレビ   |
|-------------|---|
| テレビチューナー    | ISDB-T/S  |
| パネルサイズ      | 23.6inch 24V  |
| 解像度         | 1366×768  |
| 輝度          | 200cd/m <sup>2</sup>  |
| コントラスト比     | 3000:1  |
| 応答速度        | 8.5ms   |
| アスペクト比      | 16:9  |
| 視野角(標準値)    | 水平176 垂直176   |
| スピーカー出力     | 3W×2  |
| 入力端子        | HDMI入力端子×2 Ver.1.3、AV入力端子、アンテナ入力端子(F型)×2、録画専用USB端子、<br>有線LAN端子、ACアダプター入力端子、サポート専用入力端子 |
| 出力端子        | イヤホン出力端子  |
| 定格電圧        | DC 12V  |
| 消費電力        | 28W   |
| STANDBY消費電力 | 0.5W  |
| 年間消費電力      | 50kWh/年   |
| 区分名         | DK  |
| 使用環境        | 温度:0~40℃(結露なきこと)/湿度:35~80%(結露なきこと)  |
| 本体寸法        | 約546×184×381mm  |
| 本体重量        | 約3.8kg  |
| 付属品         | 取扱説明書、保証書、リモコン用単四形乾電池×2、リモコン、かんたん設定ガイド、<br>mini B-CASカード、ACアダプター、スタンド、取付用ネジ×4         |

